

KINZE

pour modèle 3600
BOÎTE DE CONTRÔLE ELECTRO/HYDRAULIQUE



*Un planteur 3600 a besoin de 2 sorties d'huile seulement.
Tout le reste est actionné par la boîte de contrôle, à l'intérieur
du tracteur, incluant le repliage et le blocage pour la position
transport.*

**Shut off either side
of the planter for
half-width planting.**
12VDC point row clutches
are standard on 12 Row N,
12 Row W and 16 Row N;
optional on 8 Row W.
Clutches are activated
from the cab-installed
control console.

