



Les solutions d'adaptation

Différents scénarios possibles

| Vous disposez : | La solution : |
|--|---|
| 1. d' une adaptation ou d'un tracteur équipé d'une adaptation "US". | Commander un Q35, Q45, Q55 avec des potences US. |
| 2. d' une adaptation ou d'un tracteur équipé d'une adaptation "UM". | Commander un Q65, Q75 avec des potences UM. |
| 3. d'un chargeur Q930, 940, 950 "US" à remonter sur un tracteur neuf. | Si une adaptation DS est disponible sur ce tracteur, la commander avec un kit de potences pour Q10.50. |
| 4. d'un chargeur Q755, 770, 950, 960, 970, 980 "UM" à remonter sur un tracteur neuf. | Si une adaptation DM est disponible sur ce tracteur, la commander avec un kit de potences pour série 10. |
| 5. d'un chargeur Quicke série 700 ou 900 (ou plus ancien) à remonter sur un ancien tracteur. | Commander une adaptation classique US ou UM |
| 6. d'un chargeur "US" ou "UM" non mentionné dans les points 4 ou 5 à remonter sur un nouveau tracteur. | Les chargeurs qui ne sont pas mentionnés dans les points 4 ou 5 n'ont pas de potences pour s'adapter à l'adaptation Delta. Commander une adaptation classique US ou UM si elle a été développée. |